# 射频卡读写模块**YW-201** 使用手册 (version 1.4)

## ● 简体中文版

繁體中文版

**English Edition** 

网址: http://www.youwokeji.com.cn

EMAIL: Zhou21cn@126.com

电话: 010-87171913 手机: 013671114914

联系人: 周先生

## 目录

1	概述
2	YW-200 系列
3	YW-201 功能特点
4	硬件描述5
	4.1 管脚配置
	4.2 封装尺寸
5	接口通信协议
	5.1 UART协议6
	5.2 IIC协议
	5.3 通讯端口切换
6	命令列表10
7	命令测试实例
	6.1. 寻卡操作
	6. 2. 读块操作
	6.3. 写块操作
	6. 4. 更新密钥
	<b>6.5. 初始化钱包</b> 13
	6. 6. 读钱包
	<b>6.7. 充值钱包</b>
	6.8. 扣款
	6.9. 备份钱包
	6. 9. 1 初始化钱包 113
	6. 9. 2 初始化钱包 213
	<b>6. 9. 3 备份钱包 1 到 2</b> 14
	<b>6. 9. 4 读钱包 2</b> 14
	6. 10. 卡休眠
	<b>6.11. 读RC500EEPROM</b>
	6. 12. 写RC500EEPROM
	<b>6. 13. 模块IDLE</b>
	<b>6.14.设置读卡器</b>
8	典型电路
9	关于天线
10	订购方式

# 1 概述

YW-201射频卡读写模块采用PHILIPS 公司的非接触技术设计的微型嵌入式非接触式IC卡读写模块,是YW-200系列中的一种。YW-201内嵌MF RC500射频基站,用户不必关心射频基站复杂的控制方法,只需要简单地通过选定的UART 或IIC接口发送命令就可以对卡片进行所有的操作。该读卡模块是专门针对Mifare One射频卡(13.56M)设计的,带有默认自动寻卡功能。采用YW-201模块,用户可以在最短的时间内开发出符合自己需求的稳定的射频卡系统。

YW-200系列模块支持IS014443-A Mifare One S50, S70, UltraLight, MifarePro, IS014443-B SR176, IS015693, I CODE SL2及其兼容卡片。广泛应用于非接触智能水、电、气三表、交通一卡通读写器,桌面发卡器,门禁考勤读写卡器,汽车电子感应锁配套,办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制,各种防伪系统及生产过程控制,数据采集等。各种型号支持的卡片请参见第二节。

# 2 YW-200 系列型号

13.56M 射频卡读写模块 YW-200 系列有以下型号,请选择合适的射频卡模块。


型号	读卡协议	供电电压	支持接口	支持的射频卡	本页
YW-201	ISO14443-A	+5V	IIC,UART(TTL)	Mifare S50,S70,	1
1 44-201	13O14443-A	+3 <b>v</b>	iic,UARI(IIL)	Mifare Pro	~
				Mifare S50,S70,	
YW-202	ISO14443-A	+3.3V~+5V	IIC,UART(TTL)	Mifare Pro,	
I W-202	ISO14443-B	+3.3 V ~+3 V	IIC,UARI(IIL)	IS014443-B	
				SR176	
YW-203	ISO15693	+3.3V~+5V	IIC,UART(TTL)	ICode SL2,	
1 W-203	13013093	+3.3 V ~+3 V	IIC,UARI(IIL)	IS015693	
				Mifare S50,S70,	
	ISO14443-A			Mifare Pro,	
YW-204	ISO14443-B	+3.3V~+5V	IIC,UART(TTL)	IS014443-B	
	ISO15693			SR176, ICode	
				SL2, IS015693	

# 3 YW-201 功能特点

- 简单的命令集可完成对卡片的全部操作。
- ☞ 通信协议简单可靠,通信协议:
  - 1. UART:适用于PC机或8位UART的单片机,波特率19200BPS。
  - 2. IIC: 适用于单片机,最大通讯速率400K。
- 一可设定为自动寻卡方式,无需上位机频繁发送寻卡指令,当卡片进入到 天线区后在CARDIN引脚上出现低电平,上位机可通过寻卡指令直接读取 卡片序列号。
- 采用通用的DIP32封装,轻松嵌入到各类系统中。
- 100mA。读卡时<100mA。
- ☞读卡距离5~10cm。(与天线和环境有关)
- ◎模块内含有电压保护稳定电路,可以应用于电压不太稳定的场合。
- 极高的性价比。提供YW-200系列模块Uart和IIC通信的C51源代码,让您的开发省时省力省心。

# 4 硬件描述

## 4.1 管脚配置




管脚定义如 【表格1】所示:

管脚	符号	描述
1	RX	天线接收
2	TGND	天线地脚
12	NC	未用
13	NC	未用
14	CARDIN	卡是否出现标志(0: 卡出现, 1: 卡未出现)
15	TXD/SDA	UART 发送脚 或 IIC SDA 脚
16	RXD/SCL	UART 接收脚 或 IIC SCL 脚
17	VCC	+5V 电源
18	GND	电源地
19	PORTSEL	通讯接口选择(0: IIC, 1: UART)
20	NC	未用
21	NC	未用
31	TX1	天线输出
32	TX2	天线输出

表格 1

## 4.2 封装尺寸

YW-201射频卡读写模块采用DIP32封装,使用简单可靠。尺寸如下图所示:



5 接口通信协议

## 5.1 UART 协议

UART协议的所有命令的发送和接收均采用数据包的方式。数据包的格式如下:

## 1) 发送格式(外部设备 → YW-201 读卡模块)

	包头	长度字节	命令字节	数据内容	校验字节	包尾
格式说 明	0x02	包长度	命令号	n 个字节的 内容	包校验	0x03
字节数	1	1	1	n	1	1

表格 2

- a) 异步半双工,1 位起始位+8 位数据位+1 位停止位。
- b) 波特率: 19200。
- c) 从包头到包尾之间数据,不包括包头和包尾,若出现0x02,0x03,0x10,在之前补0x10,且长度直接不包括填补值0x10。
- d) 包头: 固定为0x02。
- e) 长度字节: 从长度字节本身到校验字节(包括校验字节)的字节数量。 即不包括包头和包尾的字节数。
- f) 命令号: 一个字节的命令号, 具体参见通讯命令表。
- g) 数据内容:通讯过程中,命令所带的参数或内容。
- h) 校验字节: 从长度字节到数据最后一字节异或值, 但是不包括额外增加

的0x10。

i) 包尾: 固定为0x03。

## 发送实例:

要发送 命令号: 0x10,数据内容: 0x00 的数据包。

包头: 0x02。

长度字节: 0x04(=长度1字节+命令1字节+内容1字节+校验1字节)。 命令号: 0x10, 0x10。(实际命令号0x10, 约定在0x02, 0x03, 0x10 之前加0x10。)

数据内容: 0x00。

校验字节: 0x14 (=0x04^0x10^0x00)

所以实际发送的数据包: 0x02, 0x04, 0x10, 0x10, 0x00, 0x14, 0x03.

## 2) 应答格式 (YW-201 读卡模块 → 外部设备)

	包头	长度字节	命令字节	状态字节	数据内容	校验字节	包尾
格式说 明	0x02	包长度	- 台学号	0x00: 成功 0xFF: 失败	n 个字节 的内容	包校验	0x03
字节数	1	1	1	1	n	1	1

表格 3

- a) 异步半双工,1 位起始位+8 位数据位+1 位停止位。
- b) 波特率: 19200。
- c) 从包头到包尾之间数据,不包括包头和包尾,若出现0x02, 0x03, 0x10, 在之前补0x10,且长度直接不包括填补值0x10。
- d) 包头: 固定为0x02。
- e) 长度字节: 从长度字节本身到校验字节(包括校验字节)的字节数量。 即不包括包头和包尾的字节数。
- f) 命令号:外部设备发送命令数据包给YW-201模块后,YW-201执行该命令后,将所执行的命令号返回。

- g) 状态字节:表示命令执行的状态。0x00为命令执行成功,0xFF为命令执行失败。
- h) 数据内容:通讯过程中,命令所带的参数或内容。
- i) 校验字节:从长度字节到数据最后一字节异或值,但是不包括额外增加的0x10。
- j) 包尾: 固定为0x03。

## 应答实例:

接收到以下数据包

02 08 10 10 00 4D 56 A2 57 F6 03,

对其解析如下:

第一步: 去掉所有额外增加的0x10,得到02 08 10 00 4D 56 A2 57 F6 03。

第二步:校验08 ^10^00^4D ^ 56^A2 ^ 57=F6,校验正确。

第三步: 分解

包头: 0x02。

长度字节: 0x08。

命令号: 0x10。

执行状态: 0x00, 表示成功。

数据内容: 4D 56 A2 57。

校验字节: F6。

包尾: 0x02。

## 5.2 IIC 协议

1) ☆发送格式(外部设备 → YW-201 读卡模块)

	模块地址(W/R)	长度字节	命令字 节	数据内 容	校验字节
格式说	写: 0xA0	ねと座	<b>Δ</b> Λ Π	n 个字节	白松瓜
明	读: 0xA1	包长度	命令号	的内容	包校验
字节数	1	1	1	n	1

#### 表格 4

a) 模块地址 (W/R):

模块地址为: 0xA0, 写bit0 为0, 则写指令为: 0xA0 + 0x0 = 0xA0模块地址为: 0xA0, 读bit0 为1, 则读指令为: 0xA0 + 0x1 = 0xA1

- b) 长度字节: 从长度字节本身到校验字节
- c) 命令字节: 看通讯命令表
- d) 数据内容:通讯过程中,命令的内容
- e) 校验字节: 从长度字节到数据最后一字节异或值

#### 2) 应答格式 (YW-201 读卡模块 → 外部设备)

	长度字节	命令字节	状态字节	数据内 容	校验字节
格式说 明	包长度	命令号	0x00: 成功 0xFF: 失败	n 个字节 的内容	包校验
字节数	1	1	1	n	1

表格 5

- a) 长度字节: 从长度字节本身到校验字节。
- b) 命令字节: 参见命令列表。
- c) 状态字节: 0x00: 成功; 0xFF: 失败
- d) 数据内容:通讯过程中,命令的内容。
- e) 校验字节: 从长度字节到数据最后一字节异或值。

## 5.3 通讯端口切换

YW-201读卡模块同时支持UART 和IIC 通讯接口。切换方式:

PORTSEL = 1(High), 模块使用UART通讯(波特率19200)。

PORTSEL = 0(Low), 模块使用IIC通讯(最大通讯速率400K)。

注意: 切换要保持一定时间,建议50ms。

# 6 命令列表

序号	命令名称	命令方向	长度 字	命令 字	状态字节 和数据内 容	说明		
					模块级命令			
					0x00	四种设置值的组合如下: 天线状态设置(BITO)		
					0x01	0: 关闭天线		
	)+	发送	0x04	0x01	0x02	1: 打开天线 自动寻卡设置(BIT1)		
1	读卡器 设置				0x03	0: 关闭自动寻卡 1: 打开自动寻卡		
		返回	0x04	0x01	0x00	状态字节: 0x00: 设置成功		
			ONO!		0xFF	0xFF: 设置失败		
		发送	0x03	0x02				
2	2			0x02	0x00	状态字节: 0x00: 设置成功		
					0xFF	0xFF: 设置失败		
					卡片级命令			
		发送	0x04	0x10	0x00	寻卡模式0x00,0x01定义如下: 0x00: 寻天线内所有的卡		
	╗╘	X达	0.704	OXIO	0x01	0x01: 寻天线内未休眠的卡		
3	操作	寻卡 操作 0x 返回	0x08	0x08 0x10	P	状态字节: 0x00: 寻卡成功,并返回 4 字节序列号。		
			0x04 0xFF		0xFF	0xFF: 寻卡失败。		
4	读块操作	发送	0x0B	0x11	8个字节	密钥设置(1Byte)+块号(1Byte)+密钥 (6Bytes) 1. 密钥设置(1Byte): 密钥选择1(BIT0)->0: A 密钥,1: B 密钥 密钥选择2(BIT1)-> 0:使用指令密钥 1:使用已经下载密钥 密钥序号(BIT2~BIT7)->0~31		

		返回	0x14	0x11	0x00	数 据	0x00: 读成功,返回数据为 16 字节。
		ZI	0x04	OATT	0xFF		0xFF: 读失败。
5	写块	发送 0x1B 0x12 24个字节 写块		密钥设置(1Byte)+块号(1Byte)+密钥 (6Bytes)+数据(16Bytes) 密钥设置(1Byte)(同前所叙)			
3	操作	返回	0x04	0x12	0x00		状态字节: 0x00: 写卡成功。
		<b>巡</b> 問	0x04	UX12	0xFF		0xFF: 写卡失败。
		发送	0x0B	0x13	8 个字节	古	密钥设置(1Byte)+扇区号(1Byte)+密钥(6Bytes)
6	读扇区 操作	返回	0x44	0x13	0x00	数 据	0x00: 读成功,返回数据 64 字节。
		ĺ	0x04	0x13	0xFF		0xFF: 读失败。
	初始化	发送	0x0F	0x14	12个字节 0x00 0xFF		密钥设置(1Byte)+块号(1Byte)+密钥 (6Bytes)+钱包初始值(4Bytes, LSB) 密钥设置(1Byte)(同前所叙)
7	钱包	返回	0x04	0x14			状态字节: 0x00: 初始化成功。 0xFF: 初始化失败。
		发送	0x0B	0x15	8 个字寸	<b></b>	密钥设置(1Byte) + 块号(1Byte) + 密钥 (6Bytes) 密钥设置(1Byte)(同前所叙)
8	读钱包	读钱包 返回	0x08	0x15	0x00	数 据	0x00: 读成功,返回数据 4 字节钱包值(LSB)
			0x04	0	0xFF		0xFF: 读失败。
		发送	0x0F	0x16	12 个字	节	密 钥 设 置 (1Byte) + 块 号 (1Byte) + 密 钥 (6Bytes) + 增加值(4Bytes, LSB) 密钥设置(1Byte)(同前所叙)
9	充值	i la	0.04		0x00		状态字节: 0x00: 充值成功。
		返回	0x04	0x16	0xFF		0xFF: 充值失败。
10	扣掛	发送	0x0F	0x17	12 个字节		密钥设置(1Byte) + 块号(1Byte) + 密钥 (6Bytes) +扣款值(4Bytes, LSB) 密钥设置(1Byte)(同前所叙)
10	扣款	返回 0x04		0x17	0x00		状态字节: 0x00: 扣款成功。
		<b>2</b>	UAUT	UAI/	0xFF		0xFF: 扣款失败。
11	备份钱包	发送	0x0C	0x18	9 个字节	古	密钥设置(1Byte)+当前钱包块号(1Byte)+

备份钱包块号(1Byte)+密钥(6Byte)

							密钥设置(1Byte)(同前所叙) 注:两个钱包需在同一块中
		返回	0x0C	0x18	0x00		状态字节: 0x00:备份成功。
					0xFF		0xFF: 备份失败。
		发送	0x03	0x19			
12	卡休眠	返回	0x04	0x19	0x00		状态字节: 0x00: 卡休眠成功。
		ZI	0.10		0xFF		0xFF: 卡休眠失败。
13	密钥	发送	0x0A	0x1A	密钥编号 (1Byte, 0~ 31) +密钥 (6Bytes)		
13	下载	返回	0x04	0x1A	0x00		状态字节: 0x00: 成功。
					0xFF		0xFF: 失败。
	读 RC500	发送	0x06	0x1B			地址(2B)+长度(1Bytes) 注: 地址: 高地址在前 长度: 最大为 16Bytes
14	EEPROM	返回	n+4	0x1B	0x00	数 据	0x00: 读成功,返回数据 n 字节。
			0x04		0xFF		0xFF: 读失败。
	写 RC500	发送	n+5	0x1C			地址(2Bytes)+Data(nBytes) 注: 地址: 高地址在前 Data: 最大为 16Bytes
15	EEPROM	返回	0x04	0x1C	0x00		状态字节: 0x00: 成功。 0xFF: 失败。
					0xFF		

表格 6



在所有的卡操作之前,请务必开启天线。

# 7 命令测试实例

注:以下测试实例均以UART协议为例。

#### 6.1. 寻卡操作

Send: 02 04 10 10 00 14 03

Receive: 02 08 10 10 00 4D 56 A2 57 F6 03

#### 6.2. 读块操作

Send: 02 0B 11 00 3E FF FF FF FF FF FF 24 03

#### 6.3. 写块操作

Receive: 02 04 12 00 16 03

#### 6.4. 更新密钥

Send: 02 0A 1A 00 FF FF FF FF FF FF 10 10 03 Receive: 02 0A 1A 00 FF FF FF FF FF FF 10 10 03

#### 6.5. 初始化钱包

Send: 02 0F 14 00 3D FF FF FF FF FF FF 01 00 00 00 27 03

Receive: 02 04 14 00 10 10 03

#### 6.6. 读钱包

Send: 02 0B 15 00 3D FF FF FF FF FF FF 23 03 Receive: 02 08 15 00 10 02 00 00 00 1F 03

#### 6.7. 充值钱包

Send: 02 0F 16 00 3D FF FF FF FF FF FF 01 00 00 00 25 03

Receive: 02 04 16 00 12 03

#### 6.8. 扣款

Send:  $02\ 0F\ 17\ 00\ 3D\ FF\ FF\ FF\ FF\ FF\ FF\ 01\ 00\ 00\ 00\ 24\ 03$ 

Receive: 02 04 17 00 13 03

#### 6.9. 备份钱包

#### 6. 9. 1 初始化钱包1

Send: 02 0F 14 00 3D FF FF FF FF FF FF 01 00 00 00 27 03

Receive: 02 04 14 00 10 10 03

#### 6. 9. 2 初始化钱包 2

Send: 02 0F 14 00 3C FF FF FF FF FF FF 05 00 00 00 22 03

Receive: 02 04 14 00 10 10 03

#### 6.9.3 备份钱包1到2

Send: 02 0C 18 00 3D 3C FF FF FF FF FF FF 15 03

Receive: 02 04 18 00 1C 03

#### 6. 9. 4 读钱包 2

Send:  $02\ 0B\ 15\ 00\ 3C\ FF\ FF\ FF\ FF\ FF\ FF\ FF\ FF\ 22\ 03$ 

Receive: 02 08 15 00 FF 04 00 00 E6 03

#### 6.10. 卡休眠

Send: 02 10 03 19 1A 03 Receive: 02 04 19 00 1D 03

#### 6.11. 读 RC500EEPROM

Send: 02 06 1B 00 70 10 10 7D 03

#### 6.12. 写 RC500EEPROM

Receive: 02 04 1C 00 18 03

#### 6.13. 模块 IDLE

Send: 02 10 03 10 02 01 03 Receive: 02 04 10 02 00 06 03

#### 6.14. 设置读卡器

Send: 02 04 01 00 05 03 (美闭天线)


Receive: 02 04 01 00 05 03

Send: 02 04 01 01 04 03 (开启天线)

Receive: 02 04 01 00 05 03

# 8 典型电路

采用YW-201模块构建射频卡系统,无须额外的元器件,即可实现功能起强大,性能稳定的射频卡系统。【图3】采用YW-201射频卡读写模块,配合YW-300天线模块即可实现性价比高,性能稳定的射频卡系统。



# 9 关于天线

YW-201射频卡读写模块可以选配YW-300天线模块,也可以单独制作天线。为了获得稳定的性能,建议采用YW-300天线模块。关于YW-300天线模块请登录网站http://www.youwokeji.com.cn查看。

# 10 订购方式

可以通过我们的网站或电话订购。或者联系当地的经销商。

网站: http://www.youwokeji.com.cn

电话: 010-87171913

24小时手机: 13671114914

Email: Zhou21cn@126.com